

Инструкция по установке фиксаторов сайлентблоков

Установить автомобиль на ровную площадку. Отвернуть штатный болт крепления сайлентблока и взамен установить из комплекта, затянуть гайку с усилием 15 кгс*м. Прихватить полуавтоматом большую шайбу к кронштейну в нескольких точках, сплошной шов накладывать не рекомендуется.

**По всем вопросам обращаться: Сайт: www.sto22.com, [sto22.pf](mailto:sto22@pf)
E-mail: waхов108@gmail.com, Телефон +7-800-700-2522 (звонок бесплатный)**