


Инструкция по установке модернизированных шкворней и бронзовых вкладышей на автомобили семейства УАЗ

Благодарим Вас за приобретение ремонтного комплекта нашего производства. Гарантируем, что при верной установке, согласно данной инструкции, изделие прослужит не менее 100 000 километров пробега.

Для осуществления ремонта Вам понадобится: шкворневой ключ, медный молоток или оправка из мягкого металла, штангенциркуль, метчик M36*2, маслонагнетательный шприц, комплект слесарных ключей, динамометрический ключ с диапазоном до 30 кгс*м.



Технология установки вкладыша из бронзы и модернизированных шкворней не отличается от изложенной в "Руководстве по ремонту и эксплуатации автомобилей УАЗ Hunter, Patriot и их модификаций" (далее РЭ), поэтому ниже приводим лишь некоторые пояснения.

Рисунок 1. Поворотный кулак и ступица.

1 - муфта отключения колеса; 2, 9, 23 - прокладки; 3 -стуница с тормозным диском; 4 - подшипники ступицы; 5 - болт крепления колеса; 6 - щиток тормозного диска; 7 - цапфа; 8 - корпус поворотного кулака; 10 - втулка зажимная; 11 - шкворень; 12 - вкладыш шкворня; 13 - пружина; 14 - наружное уплотнительное кольцо; 15 - внутреннее уплотнительное кольцо; 16 - шарнир; 17 - шаровая опора; 18, 25 - упорные шайбы; 19 - опора шкворня; 20 - наружная обойма сальника; 21 - накладка; 22 - гайка; 24 - манжета; 26 - стопорные кольца; 27 - стопорная шайба; 28 - гайки; 29 - замочная шайба.

1. РЭ, раздел: «Разборка поворотного кулака».

п.6. «Специальным ключом выверните зажимные втулки 10 (момент начала вращения втулки 25-30 кгс*м)». Перед началом операции необходимо нанести сильный удар медным молотком по шкворню вдоль его оси. Внимательно следите за гарантированным зацеплением шипов специального ключа с вырезами зажимной втулки (поз.10 рис.1). Не повредите зажимную втулку и резьбу в корпусе кулака поворотного.

2. РЭ, раздел: «Передний мост, техническое обслуживание».

п.1. «Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся поверхности шкворня и вкладыша смажьте смазкой Литол 24». В данном случае предпочтительней смазка ШРУС-4М.

п.3. «Поочередно наращивая крутящий момент на 2-3 кгс*м затягните зажимные втулки окончательным крутящим моментом 20-25 кгс*м». **При последовательном наращивании крутящего момента зажимной втулки каждый раз через мягкую оправку наносите удар вдоль оси шкворней с обеих сторон.**

п.4. «Заполните полости над зажимными втулками смазкой ЛИТОЛ 24». Предпочтительней смазка ШРУС-4М.

п.5. «Установите накладки 21 (см. рис 1.) с прокладками 9 и затяните гайки 22 с крутящим моментом 8-10 кгс*м». Затяжка этой гайки позволяет отрегулировать крутящий момент поворота шаровой опоры. Предварительно затяните эти гайки моментом 5 кгс*м. **КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПОВОРОТА ШАРОВОЙ ОПОРЫ В ЛЮБОЮ СТОРОНУ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕЙ ОСИ ШКВОРНЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 1,0-2,5 КГС*М. Т.Е. ВЗЯВШИСЬ РУКАМИ ЗА КОРПУС ПОВОРОТНОГО КУЛАКА ВЫ ДОЛЖНЫ СВОБОДНО ЕГО ПРОВОРАЧИВАТЬ ВОКРУГ ОСИ.**

Если этого не происходит, дотягивайте гайки 22 с обеих сторон до достижения необходимого результата. Максимальное усилие затяжки 15 кгс*м. Как правило, если все вышеперечисленные операции выполнены правильно, необходимый результат достигается с первого раза.

3. РЭ, раздел: «Сборка переднего моста».

п.3. «При установке шарнира на внутреннюю полость шаровой опоры нанесите тонкий слой смазки Литол 24 (от коррозии)». При выполнении этой операции следует заложить около 500 грамм той же смазки. Излишки смазки принудительно выдавливаются. Шариковый шарнир при этом предварительно смазывается смазкой ШРУС-4М.

Вкладыш должен устанавливаться в постель беззазорно и не выпадать из нее.

В случаях, когда постель вкладыша несколько изношена до диаметра 35,5 мм, есть возможность дальнейшей эксплуатации шаровой опоры. Для этого перед установкой бронзового вкладыша наносите тонкий слой «быстрой» стали на полусферическую поверхность опоры шкворня, как бы вклеивая его. Установку шкворня в этом случае необходимо провести не дожидаясь полимеризации состава, с тем, чтобы его излишки выдавились из-под вкладыша. **ВНИМАНИЕ! ОПОРЫ ШКВОРНЕЙ С ДИАМЕТРОМ ПОСТЕЛИ ВКЛАДЫША МЕНЕЕ 35 мм ИЛИ БОЛЕЕ 35,5 мм ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ.**

ВНИМАНИЕ. После переборки шкворневого узла и регулировки элементов рулевого управления, соблюдая все меры предосторожности, совершите пробную поездку. Управляемость автомобиля должна быть приемлемой для безопасного вождения. Если с курсовой устойчивостью появились проблемы, то следует извлечь нижние шкворни. Для их извлечения достаточно открутить гайку шкворня, снять накладку и выкрутить конусные втулки, регулировки при этом остаются неизменными. Посмотрите на полусферу шкворня, по ее краю увидите тонкую полированную полоску – это зона контакта шкворня и вкладыша. Прошлифуйте полусферу таким образом, чтобы ширина зоны контакта была не менее 5 мм.

Рекомендации по эксплуатации модернизированных шкворней и бронзовых вкладышей на автомобили семейства УАЗ

Техническое обслуживание шкворневого узла включает в себя проверку на наличие люфтов и их устранение в случае появления. Для этого необходимо проверить наличие люфта (вывесив колесо на домкрате), если люфт есть, то снять колесо, открутить гайку 22 нижнего шкворня Рисунок 1, убрать накладку, вывернуть пресс-масленку. Нанести через мягкую оправку жесткий удар по торцу шкворня, с целью выведения конусов шкворня и втулки из зацепления и дотянуть конусную втулку до упора, усилие 10-15 кгс*м. Ввернуть пресс-масленку на место, установить накладку с прокладкой, затянуть гайку 22 с усилием 5кгс*м. В пресс-масленки добавить 2-3 гарантированных капка смазки. Чрезмерное количество подаваемой смазки здесь ни к чему, поскольку возможно продавливание манжеты поворотного кулака или сальника ШРУСа.



увеличение управляющего усилия на руле. Приработка пары шкворень-вкладыш происходит примерно 500 - 2000 километров.

Подробная пошаговая электронная инструкция с дополнительными видеофрагментами и фотографиями размещена в Интернете на нашем сайте <http://www.sto22.com/>. В случае, отсутствия доступа в Интернет Вы можете обратиться к нам по телефону +7-800-700-2522 (звонок бесплатный) и мы вышлем диск с данной инструкцией по почте.



По всем вопросам обращаться:
Сайт: <http://www.sto22.com>, E-mail: waxoyl08@gmail.com
Телефон +7-800-700-2522 (звонок бесплатный)